ネットワーク接続 SSD

(BrightSign 対応)

BSNAS-FS1 取扱説明書

3版

株式会社 エフスタジオ

目 次

1.	主な機能	2
2.	BrightAuthor:connected設定方法	3
3.	USBメモリー 同期コピー	6
4.	BrightSignへのUDP 送信ポート変更方法	7
5.	IPアドレス設定変更方法	7
6.	起動終了時間の設定	9
7.	UPSの接続設定	10
8.	ブレーカーでの電源管理	11

1. 主な機能

BrightSign 5 シリーズより NAS 内 HTML コンテンツ経由でフォルダー内の動画
 静止画を上映する装置 (4k 動画、インターレース動画は非対応)

BSNAS-FS1



フォルダー内動画、静止画が複数で指定ファイル名の場合に順番に再生できる。
 動画ファイル名下2桁での別音量設定ができる。

← → × ↑ 🇎 :	> PC >	USB ドライブ (E:) » sng-content » video-cnt »	-cnt1 🗧 🔶 🛧 📜 > PC > USB ドライブ (E:) > sng-content > img-cnt > i-cnt1
 ★ クイック アクセス ► ピクチャ ■ Desktop ↓ ダウンロード 猛 ドキュメント 	^ * * *	 ▲前 ● 001_99.mp4 ● 002_60.mp4 ● 003_50.mp4 	 ★ クイック アクセス ▲ ピクチャ ▲ Desktop ▲ ダウンロード ※ ドキュメント ▲ 名前 ▲ 001.jpg ④ 002.jpg ④ 003.jpg ● 004.jpg ● 005.jpg

・動画への簡易シーク機能を可能。



・BSNAS-FS1 の USB メモリー同期コピー機能を使う事で簡単に 動画や静止画を更新する事ができる。



2. BrightAuthor:connected 設定方法



サイトソース ~ NAS 内 URL[http://192.168.***.***/sng-prg] を登録(***.*** NAS IP アドレス) クエリー文字列(Query String) に機能に合わせ登録

■動画の場合

クエリー文字列

[/v-cnt/1/bs/26]

記述説明「/動画フォルダー/フォルダー番号/bs/BrightSignIPアドレスホスト部」



全て動画再生終了で NAS から BrightSign へ UDP[hm]送信し戻る。

■静止画の場合

クエリー文字列

[/i-cnt/1/bs/26]

「/静止画フォルダー/フォルダー番号/bs/IPアドレスホスト部」(静止画切り替えは5秒カット切替)

・静止画拡張機能1(切り替え時間設定)

[/i-cnt/1/bs/26/dur/7]

「/静止画フォルダー/フォルダー番号/bs/IPアドレスホスト部/切替秒数」

(静止画切り替えは7秒カット切替)

・静止画拡張機能2(フェイド切り替え設定)

[/i-cnt/ef/1/bs/26/dur/7]

「/静止画フォルダー/フェイド設定/フォルダー番号/bs/IP アドレスホスト部」 (静止画切り替えは7秒フェイド切替)



■動画簡易シーク機能設定

クエリー文字列

[/v-cnt/bar/1/bs/26/opt4]

「/動画フォルダー/シークバー/フォルダー番号/bs/BrightSignIPアドレスホスト部/シークバーの色」



3. USB メモリー 同期コピー

USB を挿してからインジケータが点滅から点灯に変わり、コピーボタンを押して離すと ブザー音が鳴り、同期コピー開始 点滅から点灯でコピー完了 コピーボタンを6から10秒押すとブザーが鳴り、インジケータ点灯が消灯してからUSBを抜いて完了



USB メモリー内のフォルダー構成は

(静止画フォルダー1)
(静止画フォルダー2)
(静止画フォルダー3)
(静止画フォルダー4)
(静止画フォルダー5)
(プログラムフォルダー変更不可)
(動画フォルダー1)
(動画フォルダー2)
(動画フォルダー3)
(動画フォルダー4)
(動画フォルダー5)

4. BrightSign への UDP 送信ポート変更方法



5. IP アドレス設定変更方法



コントロールパネルを開き ネットワーク・・・>>設定で変更できる。

ControlPanel							
TS-	233	ファームウェアバージョン: QTS シリアル番号: Q237F010916	3 5.1.4.2596 CPU: Quad-core ARM Cortex- メモリ: 2 GB	A55 Processor @ 2.0 GHz			
システム タイムソーンと言語の ジ萄様と外付けデバイ ユリディ保護を有効に を更新したり、NAS 1 りできます。	2段定を変更したり、ストレー (スを管理したり、通知やセキ にしたり、NAS ファームウェア を工場出荷時の設定に根元した	 □ 一般設定 ○ 電源 □ 外部デバイス 	 	🔒 セキュリティ 全 ファームウェア更新 圓 QuLog Center	 ■ ハードウェア ④ バックアップ復元 ● リソースモニター さらに³ 		
全権限設定 ユーザーとグループ ーとドメインユーザー り、ディスク割り当て	作成したり、ローカルユーザ ・のアクセス許可を管理した を設定したりできます。	🏩 ユーザー 😚 クォータ	2−ザーグル−ブ ドメインセキュリティ	 ・ 受任された管理業務 ・ ・ ・	🔁 共有フォルダー		
る ネットワーク ポットワーク接続の ロルTP Service の設 定、Microsoft と Appl NFS と WebDAV プロ	とファイルサー 環、共有ファイルに対する と、ごみ箱の保持ルールの設 eネットワーキングに対する トコルの有効化ができます。	× <u>ネットワークと仮想ス</u> 山、SNMP ネッ	 ☆ ネットワークアクセス ハトワークこを想えイッチ 	Win/Mac/NFS/WebDAV QuFTP Service	I Telnet / SSH () ごみ箱		
メ ネッ	トワーク						:
概要		インターフェイス	Wi-Fi				
ネットワーク	م ر				0+ >>=40B	既定のゲートウェイ : A	dapter 1 (自動)
インターフ	フェイス	アダプターリスト					C
DHCP サー アクセスサ -	-バー ービス へ	アダプタ 状態: IP アドL	7: Adapter 1 (1Gbl 接続済み ノス: 192.168.149.10	 業者行 NIC 〒 2 Service 	ム: CNRP モデル: ARM Corte ce: OWOL	x-A55 Process 白動	111
DDNS		ネットC VLAN:	フーク速度: 1 Gbps (MTU: 1) 	500)		アクテ	ィビティモニター
						設定 VLAN 情報	23色力口
	設定					- ×	
	IPv4	IPv6 D	NS				
			と白新取得する				
			1 日 剧 月X1등 9 句				
		ドレスで使用する		102 169	140 102	_	
	回た に ノ				0		
	リノイツ			255.255.255.0 (/24	+)	•	
	既たのグ・	- 1224		192 108	149		
	シャンハノレ	-A		1500		•	
	イットワーク	迷皮		日勤父渉		•	
				適用	キャンセル		
						4	

6. 起動終了時間の設定

http://192.18.149.102:8080 からログインし

コントロールパネルを開き 電源>>電源スケジュールを開き設定できる。

ControlPanel



7. UPS の接続設定

Omron と USB ケーブルで接続し UPS の電源を入れる。

http://192.18.149.102:8080 からログインし

コントロールパネルを開き 外部ディバイス>>UPSの設定画面。



停電した場合のサーバーをオフにするを1分に設定

8. ブレーカーでの電源管理

Omron BY50S とUSB 接続を確認

http://192.18.149.102:8080 からログインし

コントロールパネルを開き 電源>>電源スケジュールを開き。

✿ ControlPanel



アクションを開きサーバーの電源 0N 時間をブレーカー起動予定前の時間に設定 シャットダウン時間の設定を、ブレーカーを切る時間以降に設定

オムロンサイトより UPS ユーティリティをダウンロード、セットアップを行い BY50S と設定用パソコンと USB ケーブルで接続

-					740
OIIIKOI	無停電電源装	M Japan		社会システムTOP ・	サイトマッ
UPSホーム	製品情報	サポート/サービス	製品選定	ご愛用者登録	イン
ホーム > 無停電電源装置	(UPS) > 製品債報 >	電源管理ソリューション > UPS設定	ユーティリティ		
UPS設定二	Lーティリ	ティ			
主な特長					
また、UPSの設定内容 設定可能項目(UP	³ をファイルにバッ・ 5の機種により異な	クアップしたり、他のUPSに設 ります)	定内容を転送したり ユーティリティ機能	することもできます。 8	
 ブザー完全停 	ш		(1) コマンドを送受	を信する機能	
(2) 出力電圧設定			(2) 設定をバックア	マップファイルに保存する	機能
(3) 電圧感度モー	ド設定	0	(3) バックアップラ	ファイルから設定を戻す機	能
(4) コールドスタ	ート設定		(4) UPSの設定内容	Fを読み出す機能	
(5) 最大バックア	ップ時間設定	8)	(5) UPSの設定をテ	ジォルト値に戻す機能	
(6) 自己診断テス	ト自動実行				

```
N
(+)新規作成~
 1-1
 M ギャラリー
     - 個人用
                   UPSSettingTool_v
  こ ドキュメント
                      er411.exe
  画像
    👷 Omron UPS 設定ユーティリティ
                                                                  ×
     UPS通信
                         1
                               USB
                  通信ポート
                                           ファイル読込
       UPS自動接続
                                                           終了
                  UPS型式
                               BY50S
                                           ファイル保存
        入出力設定
UPS基本設定
                                     LCD制御設定・その他
                       バッテリ設定
                                                         コマンド送受信
                      UPS起動設定
                                    UPS接点信号設定
                                                     出力コンセント制御設定
      ブザー
                     バックアップ時オフ
                                 C おン
                                            ● バックアップ時オフ ○ 常時オフ
      電圧感度モード設定
                         標準
                                 ● 標準電圧感度 ○ 低電圧感度
                                                        ○ 高電圧感度
      コールドスタート設定
                         無効
                                 □ ON:コールドスタート有効/OFF:コールドスタート無効
                                 ○ 無効
      最大バックアップ時間設定
                         5 min.
                                 ○ 秒単位 1
                                              (sec)
                                 ⑦ 分単位 5
                                               🕂 (min)
        UPS設定読込
                        デフォルトに戻す
                                                       設定書込
```

設定用パソコンのダウンロードを行った下記 UPSSettingTool を起動

UPSと接続し、基本設定の最大バックアップ時間を5分に設定。

UPS と BSNAS-FS1 間を USB ケーブルで再度接続。

停電後(UPS 供給電源を切る)、約2分半で BSNAS-FS1の電源が切れ、5分で UPS の電源が切れる事を確認。

※停電や臨時の運用の場合に、BSNAS-FS1 が起動しない場合が有るので 手動での起動を行う、長時間経過した翌日の起動は問題無い。